


PRODUKTO APRAŠYMAS




VEIKSMAS:

ATRAKINTI:  
• Įveskite kodą + spauskite, kad atrakinti

UŽRAKINTI:  
• Spausiti + užrakinti

PAKUOTĖJE




JRANKIŲ KURIŲ JUMS REIKES




PAJUNGIMAS


• Atidarykite baterijų dangtelį.



• Įdėkite baterijas nurodyta padėtimi.




• Uždarykite baterijų dangtelį.




• PRIKLIJUOKITE JUOSTELĖ:

1. Nuimkite apsauginę juostelę ir klaviatūrą pritvirtinkite 1.5m atstumu nuo spynos.




• 2. Užfiksuokite klaviatūrą prie laikiklio.




INSTALIAVIMAS:


1. Pasizymėkite klaviatūros laikiklio vietas.




• 2. Išgręžkite dvi skylės tvirtinimui.




• 3. Įkalkite varžtų laikiklius į išgręžtas skylės.



• 4. Prisukite tvirtinimo varžtus prie laikiklio.




• 5. Užfiksuokite klaviatūrą prie laikiklio.




KLAVIATŪROS NUĖMIMAS

Jei norėsite nuimti klaviatūrą nuo laikiklio, paspauskite fiksatorių viršuje ir patraukite klaviatūrą ant savęs.




VARTOTOJO GIDAS






1. Atsisiųskite Tuya app programėlę iš GooglePlay ar App Store.  
2. Prisijunkite arba užsiregistruokite.  
3. Spauskite "Add Device" dešinėje programėlės kampe. Netrukus auto paieška suras klaviatūrą, tiesiog paspauskite pridėti ir suteikite prietaisui pavadinimą.




KLAVIATŪRA  
User Manual



5. Grįžkite į pagrindinį meniu ir pasirinkite klaviatūrą paspauskite bind su užrakto.



6. Pasirinkite norimą atrakinimo PIN kodą, įveskite ir išsaugokite.



VEIKSMAI SU KLAVIATŪRA

(1) Susiejimas klaviatūros su spyna

Pasirinkite "add" kurią spyną norite, pridėti ir spauskite "start binding" su norima klaviatūra.

(2) Sugeneruoti slaptažodžius

Pasirinkite ikoną su slaptažodžiais. Galimi tokie pasirinkimai.

① Online Slaptažodis

Galite sugeneruoti 3 tipų slaptažodžius: pastovus slaptažodis, vienkartinis, kuris galios 6val. po aktyvavimo. Slaptažodis su galiojimo data. Iš viso galima susikurti iki 50 slaptažodžių. Slaptažodžio ilgis nuo 6-10 simbolių.

② Offline Slaptažodis

Jei esate toli nuo užrakto, telefonas neprijungtas prie Bluetooth, tuomet galite sugeneruoti 2 tipų slaptažodžius: offline slaptažodis ir vienkartinis slaptažodis: Online slaptažodžių galima sugeneruoti iki 20.

③ Slaptažodžių ištrynimai

Jei norite ištrinti offline slaptažodį, tam turite naudoti išvalymo kodą

Svarbu: Išvalymo kodas išvalys riboto laiko slaptažodžius, kurie naudojami buvo bent kartą. Jeigu offline slaptažodis nebuvo naudojamas bent vieną kartą, jų nereikia išvalyti su išvalymo kodu.

④ Dinaminis slaptažodis

Jei esate toli nuo užrakto, naudokite dynamic kodą. Dinaminis kodas susigeneruoja ir pradeda galioti po 5 minučių.

Pastabos:

1. Jei nepavyksta pridėti klaviatūros į programėlę, reikia atstatyti gamyklinius parametrus. Kaip atstatyti gamyklinius parametrus?

- (1) Atidarykite baterijų dangtelį.
- (2) Laikykite nuspaudę atrakinimo ir užrakimo mygtukus vienu metu ir laikykite nuspaudę kol supypsės klaviatūra.

(3) Klaviatūros gamyklinių parametrų atstatymas sėkmingas, kai išgirsite pypt signalą (🔊).

2. Indikatoriaus šviesos

(1) **Mėlyna mirksis:** Slaptažodis teisingas vyksta atrakinimas, užrakinimas  
(2) **Raudona sumirks:** Neteisingas slaptažodis

3. Prieš naudojantis klaviatūra, eikite į spynos nustatymus ir įjunkite klaviatūros režimą.  
(3.1) Reikalui esant atlikite spynos kalibraciją.  
(3.2) Kai reikia atnaujinti spynos programinę įrangą.  
(3.3) Kai reikia susieti klaviatūrą su užrakto.

4. Prieš atnaujinant programinę įrangą - išjunkite "Keypad Mode" užrakto nustatymuose. on the Smart Lock setting page and unbind the